


Модель: RA402



Инструкция
по эксплуатации

Прогулочная коляска

LUMOS





ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право
вносить изменения без предварительного согласования.



Комплектация


- 1 Капор
- 2 Сиденье
- 3 Передний бампер
- 4 Пряжка ремней безопасности
- 5 Подставка для ножек
- 6 Подножка
- 7 Передние колеса



- 8 Ручка
- 9 Плечевые ремни
- 10 Задние колеса
- 11 Кнопка складывания коляски
- 12 Кнопка регулировки спинки
- 13 Корзина для покупок
- 14 Тормоз




Сборка



- Разложите коляску: см. рисунок 1, возьмитесь за ручку и одновременно нажмите на кнопки 1 и 2, см. рисунок 2, потяните ручку вверх до щелчка, раскройте и зафиксируйте коляску, см. рисунок 3.
- Сборка задних колес: см. рисунок 4, вставьте ось заднего колеса в отверстие до щелчка.
- Сборка передних колес: см. рисунок 5, вставьте ось переднего колеса в отверстие, до щелчка.
- Установите передний бампер: см. рисунок 6, вставьте передний бампер в соответствующие отверстия до щелчка.
- Раскройте козырек: см. рисунок 7.

Инструкция по использованию







Регулировка спинки сиденья:



Как показано на рисунке, нажмите кнопку регулировки, чтобы установить сиденье в горизонтальное положение.

- Как показано на рисунке, потяните кольцо на спинке сиденья, чтобы установить сиденье в вертикальное положение. Вы можете регулировать положение спинки сиденья в соответствии с вашими потребностями.





Регулировка подставки для ножек:

- Как показано на рисунке 2, зажмите кнопки с обеих сторон подставки для ножек, чтобы опустить ее.
- Как показано на рисунке 3, поднимите подставку для ножек.





Капор:

- Как показано на рисунке 4 и 5, потяните за капор чтобы раскрыть или сложить его.



Тормоз:

- Как показано на рисунке 6 и 7, установка коляску на тормоз: опустите рычаг тормоза вниз.
- Для снятия коляски с тормоза: поднимите рычаг тормоза.




Снятие передних колес:

- Как показано на рисунке 8, нажмите кнопку и вытащите переднее колесо.

Снятие задних колес:

- Как показано на рисунке 9, нажмите кнопку и вытащите заднее колесо.




Снятие переднего бампера:

- Как показано на рисунке 10, зажмите кнопки с обеих сторон бампера и потяните его на себя.

Ремни безопасности:

- Как показано на рисунке 11, соедините крепление плечевого и поясного ремня безопасности между собой, затем закрепите их в центральной пряжке до «щелчка», убедитесь, что ремни надежно зареплены.

ВНИМАНИЕ: Правильно пристегивайте ремни безопасности!



Складывание коляски:

- См. рисунок А, возьмитесь за ручку и одновременно нажмите на кнопки 1 и 2, см. рисунок Б, потяните за ручку вниз, сложите коляску, см. рисунок В.

Предупреждение

- Регулярно проверяйте винты, болты и крепежные элементы, убедитесь в их надежной фиксации.
- Будьте осторожны, не позволяйте ребенку вылезать из коляски или вставать на сиденье.
- Никогда не оставляйте коляску на наклонной поверхности, рядом с опасными зонами, такие как огонь и вода.
- Не используйте и не храните коляску в сыром, прохладном или жарком помещении, вблизи источников тепла.
- Соблюдайте инструкцию по сборке и эксплуатации.



- Любой груз, закрепленный на ручке и/или на спинке сиденья и/или на боковых сторонах коляски, влияет на ее устойчивость.
- Коляска предназначена только для одного ребенка.
- Запрещается использовать аксессуары, не одобренные производителем.

Обслуживание

- Чтобы избежать случайных травм, пожалуйста, периодически осматривайте и проводите обслуживание этой коляски.
- Съемные тканевые чехлы и накладки можно чистить теплой водой с хозяйственным мылом или мягким моющим средством.
- Регулярно проверяйте свою коляску. Если какие-либо детали, такие как болты, винты, ткань или швы коляски оказались ослабленными, сломанными или поврежденными, отремонтируйте или замените их.

Внимание

- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- Никогда не поднимайте коляску с находящимся в ней ребенком.
- Не регулируйте коляску с находящимся в ней ребенком.
- Перед использованием коляски убедитесь, что все блокирующие устройства в исправном состоянии.
- Во избежении травм следите за тем, чтобы ваш ребенок находился на расстоянии при раскладывании и складывании коляски.
- Всегда используйте ремни безопасности.
- Не позволяйте ребенку играть с этим изделием.
- Данное изделие не подходит для бега, катания на коньках и для других спортивных занятий.
- Не используйте для ночного сна, ребенок может получить серьезные травмы.
- Любой груз, прикрепленный к ручке, спинке или по бокам коляски влияет на ее устойчивость.
- Во избежании удушья прежде чем использовать коляску, удалите с нее все упаковочные материалы и утилизируйте их.
- Никогда не используйте коляску на лестницах или эскалаторах с находящимся в ней ребенком.
- Используйте тормоза, когда коляска не используется.
- Не позволяйте ребенку самостоятельно садиться или вылезать из коляски.
- Держите коляску вдали огня!
- Перед использованием убедитесь, что корпус коляски, блок сиденья или крепление автокресла правильно зафиксированы.
- Коляска предназначена для детей в возрасте от 6 до 36 месяцев.
- Для детей младше 6 месяцев, угол наклона спинки должен быть не менее 150 градусов.
- Максимальная грузоподъемность коляски 22 кг. Максимально допустимый вес корзины для покупок 3 кг.



Гарантийный талон

Талон №1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце _____

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Талон №2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце _____

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Примечание: изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека; Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Коляска изготовлена _____
с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял
в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____

Коляска Детская RA402 LUMOS
Изготовитель: KUNSHAN BABYKISS CHILD PROD-UCT CO.,LTD
Room 3, No.7 Fuqiang Road, Luyang Street, Zhoushi Town, Jiangsu Province, China
Импортер: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Возрастная группа: 6-36 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Дата изготовления: 11.2023
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая.
Произведено в Китае.

