

Модель: RB250



RANT basic



Инструкция
по эксплуатации

Детский велосипед

GHOST



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка.



Предупреждение

- Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. Если вы не будете использовать в соответствии с инструкцией, это может повлиять на безопасность ребенка.
- Велосипед подходит для ребенка в возрасте от 3 лет до 5 лет. Держитесь подальше от источника возгорания.
- Установка должна выполняться взрослым. Позаботьтесь о своих руках и ногах во время установки. Взрослый не должен уходить, когда ребенок катается на велосипеде.
- Ограниченная грузоподъемность: 25 кг.
- В целях безопасности во время использования ребенок должен надевать защитное снаряжение, такое как шлем, перчатки, наколенник и налокотник.
- После распаковки положите упаковочные материалы в специально отведенное для этого мусорное ведро.
- Пожалуйста, проверяйте затяжку крепежных деталей каждый раз перед использованием. Рекомендуемый момент затяжки 18-20 Нм.
- Неправильная установка компонентов и комплектующих может привести к возникновению опасности.
- Не ездите во влажных, холодных или палящих условиях.
- Избегайте столкновения с любым другим твердым предметом.

Назначение продукта

- Ребенок может наступить на pedalную пластину, чтобы управлять трехколесным велосипедом.
- Взрослый может нажать на рукоятку, чтобы продвинуть трехколесный велосипед вперед, в то время как ребенок ставит ноги на педали.



Комплектация

 1. Рама	 2. Руль	 3. Переднее колеса
 4. Задние колеса	 5. Переднее крыло	 6. Передняя рама
 7. Сиденье	 8. Поручень	 9. Капюшон
 10. Задняя рама	 11. Пластина педали	 12. Ручка
 13. Подстаканник	 14. Тормоза	



Рекомендации по сборке



- Установите пластиковую педаль.
- Установите переднее крыло.
- Установите задние колеса.
- После установки заднего колеса используйте кнопку в нижней части рамы, чтобы извлечь и зафиксировать его.



- Установите переднее колесо.
- Установите заднюю раму.
- Установите сиденье.



- Установите ручку.
- Установите руль.
- Установите подстаканник.



- Установите капюшон.
- Установите поручень.
- Установите корзину.

Детский трехколесный велосипед RB250 GHOST
Изготовитель: EVERICH IMP. & EXP.(KUNSHAN) CO., LTD, NO.180 XIUNAI ROAD,
ZHOUZHUANG, KUN-SHAN, JIANGSU, CHINA, Китай
Импортер: ООО "РАНТ трейд"
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Тел: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО "РАНТ трейд"
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Тел: +7 (499) 653-88-33
Дата изготовления: 11.2022
Возрастная группа: 36-60 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Состав: металл, пластик, резина, ткань синтетическая.
Произведено в Китае.

